



1. WHAT'S IN THE BOX



- GB** GX-1 Gaming Headset, Quick Start Guide, 3.5mm Adapter.
- FR** Casque de jeu GX-1, Guide de démarrage rapide, adaptateur 3,5 mm.
- DE** Gaming-Headset GX-1, Kurzanleitung, 3,5-mm-Adapter.
- IT** Cuffie da gioco GX-1, Guida rapida, adattatore da 3,5 mm.
- PT** Fone de ouvido para jogos GX-1, Guia de Início Rápido, Adaptador de 3,5 mm.
- ES** Auriculares para juegos GX-1, guía de inicio rápido, adaptador de 3,5 mm.
- RUS** GX-1 игровая гарнитура, краткое руководство, адаптер 3,5 мм.
- J** GX-1ゲーミングヘッドセット、クイックスタートガイド、3.5mmアダプター。
- CHN** GX-1游戏耳机，快速入门指南，3.5毫米适配器。

2. HEADSET CONTROLS



- GB**
1. 50mm Speaker Driver
 2. Foam Ear Pads
 3. Headset Size Adjustment
 4. LED Lighting
 5. Adjustable Microphone
 6. Volume Control Wheel
 7. Microphone Mute Switch
 8. 3.5mm Jack Cord
 9. USB-A Cord

- FR**
1. Haut-parleur 50mm
 2. Coussinets d'oreille en mousse
 3. Réglage de la taille du casque
 4. Éclairage LED
 5. Microphone réglable
 6. Molette de contrôle du volume
 7. Interrupteur de sourdine du microphone
 8. Cordon jack 3,5 mm
 9. Cordon USB-A

- DE**
1. 50mm Lautsprechertreiber
 2. Schaumstoff-Ohrpolster
 3. Anpassung der Headset-Größe
 4. LED-Beleuchtung
 5. Einstellbares Mikrofon
 6. Lautstärkeregler
 7. Mikrofon-Stummschalter
 8. 3,5 mm Klinkenkabel
 9. USB-A-Kabel

- IT**
1. Driver dell'altoparlante da 50 mm
 2. Auricolari in schiuma
 3. Regolazione della dimensione della cuffia
 4. Illuminazione a LED
 5. Microfono regolabile
 6. Rotella di controllo del volume
 7. Interruttore di disattivazione del microfono
 8. Cavo jack da 3,5 mm
 9. Cavo USB-A


- PT**
1. Driver de alto-falante de 50 mm
 2. Almofadas de espuma de ouvido
 3. Ajuste do tamanho do fone de ouvido
 4. Iluminação LED
 5. Microfone Ajustável
 6. Roda de Controle de Volume
 7. Interruptor de Mudo do Microfone
 8. Cabo de 3,5 mm
 9. Cabo USB-A

- ES**
1. Controlador de altavoz de 50 mm
 2. Almohadillas de espuma
 3. Ajuste del tamaño del auricular
 4. Iluminación LED
 5. Micrófono ajustable
 6. Rueda de control de volumen
 7. Interruptor de silencio del micrófono
 8. Cable Jack de 3.5mm
 9. Cable USB-A

- RUS**
1. 50-мм динамик
 2. Пенные амбушюры
 3. Регулировка размера гарнитуры
 4. Светодиодное освещение
 5. Регулируемый микрофон
 6. Колесо регулировки громкости
 7. Микрофонный выключатель звука
 8. 3,5 мм Джек Шнур
 9. USB-A шнур


- J**
1. 50mmスピーカードライバー
 2. フォームイヤーパッド
 3. ヘッドセットサイズ調整
 4. LED照明
 5. 調整可能マイク
 6. ボリュームコントロールホイール
 7. マイクミュートスイッチ
 8. 3.5mmジャックコード
 9. USB-Aコード

- CHN**
1. 50毫米扬声器驱动器
 2. 泡沫耳垫
 3. 耳机尺寸调整
 4. LED照明
 5. 可调式麦克风
 6. 音量控制轮
 7. 麦克风静音开关
 8. 3.5mm插头线
 9. USB-A线



For use on console

Place the GX-1 gaming headset on, ensuring the microphone is on the left hand side. Insert the 3.5mm Jack into the port on the underside of the console controller.




3. USER INSTRUCTIONS

For use on PC

Place the GX-1 gaming headset on, ensuring the microphone is on the left hand side. Insert the USB-A cable into a compatible port on your PC.

You may need to edit computer settings in order to recognise the headset. Use the Volume wheel to increase, or decrease headset volume. Use the microphone switch to mute/unmute the microphone.



You may need to edit console settings in order to recognise the headset. Use the Volume wheel to increase, or decrease headset volume. Use the microphone switch to mute/unmute the microphone.

To power, the LED lights, insert the USB-A cable into a compatible port on your console.

Pour une utilisation sur PC

Placez le casque de jeu GX-1 sur, en vous assurant que le microphone est à gauche. Insérez le câble USB-A dans un port compatible de votre PC. Vous devrez peut-être modifier les paramètres de l'ordinateur pour reconnaître le casque. Utilisez la molette Volume pour augmenter ou réduire le volume du casque. Utilisez le commutateur de microphone pour activer/désactiver le microphone.

Pour une utilisation sur la console

Placez le casque de jeu GX-1 sur, en vous assurant que le microphone est à gauche. Insérez le jack 3,5 mm dans le port situé sous le contrôleur de la console.

Vous devrez peut-être modifier les paramètres de la console pour reconnaître le casque. Utilisez la molette Volume pour augmenter ou réduire le volume du casque. Utilisez le commutateur de microphone pour activer/désactiver le microphone.

Pour allumer le voyant, insérez le câble USB-A dans un port compatible de votre console.

Zur Verwendung am PC

Setzen Sie das Gaming-Headset GX-1 auf und achten Sie darauf, dass sich das Mikrofon auf der linken Seite befindet. Stecken Sie das USB-A-Kabel in einen kompatiblen Anschluss Ihres PCs.

Möglicherweise müssen Sie die Computerinstellungen bearbeiten, um das Headset zu erkennen. Verwenden Sie das Lautstärkerad, um die Lautstärke des Headsets zu erhöhen oder zu verringern. Verwenden Sie den Mikrofonschalter, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Zur Verwendung auf der Konsole

Setzen Sie das Gaming-Headset GX-1 auf und achten Sie darauf, dass sich das Mikrofon auf der linken Seite befindet. Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker in den Anschluss an der Unterseite des Konsolencontrollers.

Möglicherweise müssen Sie die Konsoleneinstellungen bearbeiten, um das Headset zu erkennen. Verwenden Sie das Lautstärkerad, um die Lautstärke des Headsets zu erhöhen oder zu verringern. Verwenden Sie den Mikrofonschalter, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Wenn die LED leuchtet, schließen Sie das USB-A-Kabel an einen kompatiblen Anschluss Ihrer Konsole an.

Per l'uso su PC

Posiziona l'auricolare da gioco GX-1, assicurandoti che il microfono sia sul lato sinistro. Inserisci il cavo USB-A in una porta compatibile sul tuo PC.

Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del computer per riconoscere l'auricolare. Utilizzare la rotella del volume per aumentare o ridurre il volume dell'auricolare. Utilizzare l'interruttore del microfono per disattivare/riattivare il microfono.

Per l'uso sulla console

Posiziona l'auricolare da gioco GX-1, assicurandoti che il microfono sia sul lato sinistro. Inserire il jack da 3,5 mm nella porta sul lato inferiore del controller della console.

Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni della console per riconoscere l'auricolare. Utilizzare la rotella del volume per aumentare o ridurre il volume dell'auricolare. Utilizzare l'interruttore del microfono per disattivare/riattivare il microfono.

Per alimentare, il LED si accende, inserire il cavo USB-A in una porta compatibile sulla console.

Para uso no PC

Coloque o headset para jogos GX-1, certificando-se de que o microfone esteja no lado esquerdo. Insira o cabo USB-A em uma porta compatível no seu PC.

Pode ser necessário editar as configurações do computador para reconhecer o fone de ouvido. Use a roda de volume para aumentar ou diminuir o volume do fone de ouvido. Use o interruptor do microfone para silenciar/ativar o microfone.

Para uso no console

Coloque o headset para jogos GX-1, certificando-se de que o microfone esteja no lado esquerdo. Insira o conector de 3,5 mm na porta na parte inferior do controlador da console.

Pode ser necessário editar as configurações da consola para reconhecer o fone de ouvido. Use a roda de volume para aumentar ou diminuir o volume do fone de ouvido. Use o interruptor do microfone para silenciar/ativar o microfone.

Para alimentar, as luzes LED, insira o cabo USB-A em uma porta compatível no seu console.

Para uso en PC

Coloque el auricular GX-1 para juegos, asegurándose de que el micrófono esté en el lado izquierdo. Inserte el cable USB-A en un puerto compatible de su PC.

Es posible que deba editar la configuración de la computadora para reconocer los auriculares. Use la rueda de volumen para aumentar o disminuir el volumen del auricular. Use el interruptor del micrófono para silenciar/activar el micrófono.

Para usar en la consola

Coloque el auricular GX-1 para juegos, asegurándose de que el micrófono esté en el lado izquierdo. Inserte el conector de 3.5 mm en el puerto en la parte inferior del controlador de la consola.

Es posible que deba editar la configuración de la consola para reconocer los auriculares. Use la rueda de volumen para aumentar o disminuir el volumen del auricular. Use el interruptor del micrófono para silenciar/activar el micrófono.

Para encender, el LED se enciende, inserte el cable USB-A en un puerto compatible de su consola.

Для использования на ПК

Наденьте игровую гарнитуру GX-1, убедившись, что микрофон находится слева. Вставьте кабель USB-A в совместимый порт на вашем ПК.

Возможно, вам придется изменить настройки компьютера, чтобы распознать гарнитуру. Используйте колесо громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость гарнитуры. Используйте переключатель микрофона, чтобы отключить/включить звук микрофона.

Для использования на консоли

Наденьте игровую гарнитуру GX-1, убедившись, что микрофон находится слева. Вставьте разъем 3,5 мм в порт на нижней стороне контроллера консоли.

Возможно, вам придется изменить настройки консоли, чтобы распознать гарнитуру. Используйте колесо громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость гарнитуры. Используйте переключатель микрофона, чтобы отключить/включить звук микрофона.

Чтобы включить питание, светодиодный индикатор вставьте кабель USB-A в совместимый порт на консоли.

パソコン用

マイクが左側にあることを確認して、GX-1ゲーミングヘッドセットを置きます。USB-AケーブルをPCの互換性のあるポートに差し込みます。

ヘッドセットを認識するためにコンピュータ設定を編集する必要があるかもしれません。音量ホイールを使用して、ヘッドセットの音量を上げたり下げたりします。マイクをミュート/ミュート解除するには、マイクスイッチを使用します。

コンソールで使用する

マイクが左側にあることを確認して、GX-1ゲーミングヘッドセットを置きます。3.5mmジャックをコンソールコントローラの底面にあるポートに差し込みます。

ヘッドセットを認識するためにコンソール設定を編集する必要があるかもしれません。音量ホイールを使用して、ヘッドセットの音量を上げたり下げたりします。マイクをミュート/ミュート解除するには、マイクスイッチを使用します。

電源を入れるには、LEDが点灯し、USB-Aケーブルをコンソールの対応するポートに差し込みます。

用于PC

将GX-1游戏耳机打开，确保麦克风位于左侧。将USB-A电缆插入PC上的兼容端口。

您可能需要编辑计算机设置才能识别耳机。使用音量滚轮增加或减少耳机音量。使用麦克风开关将麦克风静音/取消静音。

用于控制台

将GX-1游戏耳机打开，确保麦克风位于左侧。将3.5毫米插孔插入控制台底部的端口。

您可能需要编辑控制台设置才能识别耳机。使用音量滚轮增加或减少耳机音量。使用麦克风开关将麦克风静音/取消静音。

要打开电源，LED指示灯会亮起，将USB-A电缆插入控制台上的兼容端口。

SPECIFICATIONS

Speaker size	50mm
Impedance	16 Ω ± 15%
Sensitivity	116 ± 3dB
Frequency range	20-20 KHz
Microphone	6.0 x 2.7mm
Microphone sensitivity	-36dB ± 3dB
Microphone impedance	2.2K Ω
Directionality	Omnidirectional
LED working voltage	DC5V ± 5%
Working current	≤ 100mA
Headset jack	USB + 3.5mm

Support / appui / Unterstützung /
supporto / ayuda / sustentação /
помогать / サポート / 技术支持

In the event you need to contact Veho for support or
troubleshooting for your GX-1 Gaming Headset visit:
veho-world.com



OTHER VEHO PRODUCTS




Alpha Bravo GX-2 Gaming Headset for PC
VAB-002-GX2



Alpha Bravo GZ-1 Gaming Mouse
VAB-101-GZ1



Alpha Bravo Mouse Mat
VAB-401-MM1



VEHO-WORLD.COM

VEHO[®]