

cave
wireless remote controller



VHS-005-RC

Support / appui / Unterstützung / supporto /
ayuda / sustentação / помогать / サポート /
技术支持

veho[®]

In the event you need to contact Veho for support
or troubleshooting for your Cave accessory

veho-world.com



Using the Controller

UK Ensure the Cave Wireless Remote Controller is paired to your Cave system before use, see 'Adding accessories to your Cave' in the main Starter Kit manual.

Arm – Sets full Cave alarm system

Disarm – Deactivates Cave alarm system

Home Arm – Sets Cave Home alarm

SOS – Cave alarm will immediately enter emergency alarm status and call/text emergency contact.

FR Assurez-vous que la télécommande sans fil Cave est associée à votre système Cave avant de l'utiliser, consultez la section «Ajout d'accessoires à votre Cave» dans le manuel du kit de démarrage principal.

Arm – Définit le système d'alarme Cave

Disarm – Désactive le système d'alarme Cave

Home Arm – Définit l'alarme Cave Home

SOS – L'alarme Cave entrera immédiatement le statut d'alarme d'urgence et le contact d'urgence appel / texte.

DE Stellen Sie sicher, dass der Cave Wireless Remote Controller vor der Verwendung mit Ihrem Cave-System gekoppelt ist, siehe "Hinzufügen von Zubehör zu Ihrem Cave" im Handbuch des Starter Kits.

Arm – Stellt das volle Höhlenalarmsystem ein

Disarm – Deaktiviert das Höhlenalarmsystem

Home Arm – Stellt den Cave Home Alarm ein

SOS – Der Cave-Alarm wird sofort in den Notfallalarmstatus und den Notruf- / Textkontakt eintreten.

IT Assicurarsi che il telecomando wireless Cave sia accoppiato al sistema Cave prima dell'uso, consultare 'Aggiunta di accessori al sistema Cave' nel manuale principale del kit di base.

Arm – Imposta il sistema di allarme Cave completo

Disarm – Disattiva il sistema di allarme Cave

Home Arm – Imposta allarme casa Cave

SOS – L'allarme Cave immetterà immediatamente lo stato di allarme di emergenza e il contatto di emergenza chiamata / testo.

PT Certifique-se de que o Controle Remoto Sem Fio Cave está emparelhado com o seu sistema Cave antes de usar, veja "Adicionando acessórios ao seu sistema Cave" no manual principal do Starter Kit.

Arm – Conjuntos completos de sistema de alarme Cave

Disarm – Desativa o sistema de alarme Cave

Home Arm – Sets Cave Home alarm

SOS – O alarme Cave entrará imediatamente no status de alarme de emergência e no contato de emergência de chamada / texto.

ES Asegúrese de que el Controlador remoto inalámbrico Cave esté emparejado con su sistema Cave antes de su uso; consulte 'Agregar accesorios a su sistema Cave' en el manual principal del Kit de inicio.

Arm – Establece el sistema completo de alarma Cave

Disarm – Desactiva el sistema de alarma Cave

Home Arm – Sets Cave Home alarma

SOS – la alarma Cave ingresará inmediatamente al estado de alarma de emergencia y llamará / enviará un mensaje de texto al contacto de emergencia.

RUS Убедитесь, что пульт дистанционного управления Cave Wireless подключен к вашей системе Cave перед использованием, см. «Добавление аксессуаров в вашу

систему Cave» в главном руководстве для начинающих.

Arm – Устанавливает полную систему сигнализации Cave

Disarm – деактивирует сигнализацию Cave

Home Arm – устанавливает Cave Home alarm

SOS – Тревога Cave немедленно войдет в состояние аварийной сигнализации и вызовет / текстовый аварийный контакт.

J 使用前にCaveワイヤレスリモコンがCaveシステムとペア設定されていることを確認してください。「スターターキットのメインマニュアル」の「Caveシステムへのアクセサリへの追加」を参照してください。

Arm – 完全なCave警報システムを設定する

Disarm – Caveアラームシステムを無効にする

Home Arm – Caveホームアラームを設定する

SOS – Caveアラームはすぐに緊急警報状態に入り、緊急連絡/テキストを呼びます。

CHN 确保Cave无线遥控器在使用前与您的Cave系统配对，请参阅主入门工具包手册中的“向Cave系统添加附件”。

Arm – 设置完整的Cave报警系统

Disarm – 取消激活Cave报警系统

Home Arm – 设置Cave Home报警

SOS – Cave警报将立即进入紧急警报状态和呼叫/文本紧急联系

Specifications

Working Voltage	DC 3V
Battery	1 × CR2032 (3V)
Working Current	≤7.5mA
Standby Current	0.4uA
Transmission Distance	Without obstacle 200m
Transmission Frequency	433.92MHz
Working Temperature	-20°C ~ 50°C
Humidity	≤90%rh (non-condensing)
Weight	16.4g (battery included)
Dimension	58.0mm x 33.1mm x 11.0mm

Cave Wireless IP Camera
VHS-002-IPC



Cave Wireless Motion Sensor
VHS-003-PIR



Cave Wireless Contact Sensor
VHS-004-CS

